

Вкладка «Экспорт»

Вкладка «Экспорт» позволяет настроить параметры экспорта данных о выполненных взвешиваниях в сторонние файлы.

Параметры

Общие Отчет Оси Контроль **Экспорт** Прочее

Экспорт в файл

Автоматический экспорт весовых данных в файл

Формат файла: CSV

Путь к файлу: d:\Metra\Projects_BIN\ASNet\Export\

Режим создания файла: Каждая запись - в отдельный файл

Имя файла: **уид.csv**
(уид - уникальный идентификатор записи)

Формат полей "дата, время": dd.mm.yyyy hh:nn:ss

Десятичный разделитель: точка(.)

Добавлять заголовок в файл экспорта

Экспорт во внешние системы

Выполнять экспорт методом POST HTTP-запроса

Настроить параметры...

Экспортируемые поля:

- № машины
- Время взвешивания брутто
- Время взвешивания тары
- Брутто
- Тара
- Нетто
- Марка а/м
- Тип авто
- Объем конт.
- Организация
- Тип операции
- Код. Тип операции
- 1С
- № записи
- № п/п
- № весов
- Ув. (брутто)

OK Отмена

- Флаг **«Автоматический экспорт весовых данных в файл»** - если флаг включен, то при выполнении завершающего взвешивания (второе взвешивания в режиме двукратного взвешивания или каждое взвешивание в режиме однократного взвешивания) в указанный файл будет выведена информация об этом взвешивании.

- Выпадающий список **«Формат файла»** позволяет задать формат файла.

- **«Путь к файлу»** задает путь к файлу.

- **«Режим создание файла»** задает режим создания файла с данными. Возможные варианты: «Всегда экспортировать в один и тот же файл», «Каждый час начинать новый файл», «Каждый день начинать новый файл», «Каждую запись помещать в отдельный файл»

- Поля **«Разделитель полей», «Формат полей «дата, время», «Десятичный разделитель»** - позволяют настроить формат вывода данных в файл.

- Раздел **«Экспортируемые поля»** позволяет выбрать необходимые поля настроить порядок их вывода в файл.

- Флаг **«Добавлять заголовок в файл экспорта»**. Если флаг включен, то в первой строке файла

экспорта будут выведены названия (имена) экспортируемых полей.

Экспорт во внешние системы методом POST HTTP запроса. Данные передаются методом POST HTTP запроса. Данные передаются в формате JSON. В случае невозможности передачи данных (ошибка сети, WEB-сервис не запущен или не отвечает) данные помещаются в очередь ожидания и будут отправлены сразу, как только WEB-сервис станет доступен. В 1С для приема данных должен быть запущен HTTP-сервис.

Параметры HTTP запроса (кнопка «Настроить параметры»):

Параметры HTTP экспорта

Имя или IP-адрес компьютера с HTTP-сервером: 127.0.0.1

Порт HTTP-сервера: 80

Имя пользователя:

Пароль:

URL адрес для отправки данных:

/wResultAdd

Папка очереди отправки:
C:\Metra\ASNet\HTTPExport\SendingQueue\

Папка отправленных данных:
C:\Metra\ASNet\HTTPExport\SentItems\

Сохранить Отмена